

Verwerkingskaart

Voor probleemloze verwerking en het mooiste eindresultaat:

- Sla UniPrime multiplex vlak en droog op.
- Controleer het materiaal altijd op eventuele gebreken, vóórdat het verwerkt wordt.
- Indien UniPrime multiplex als gevelbekleding wordt gebruikt, zorg dan voor verticaal doorgaande ventilatie achter de delen.
- Verwerk UniPrime minimaal 200 mm vanaf het maaiveld.
- Werk alle zaagkanten en kopse kanten direct af met 2 lagen UniPrime Randsealer. Gezaagde en niet-gezaagde kanten voorzien van radius (R= 3mm). Voorzie deze vervolgens van twee lagen UniPrime randsealer.
- Spijker- e/o schroefgaten: werk deze direct na montage af met een niet of nauwelijks krimpend vulmiddel, zoals epoxy.
- Pas voldoende dilatatie ruimte toe (ca. 7-10 mm).
- Deurplaten dienen aan minimaal vier punten te worden afgehangen en voorzien van tenminste drie sluitpunten.
- Extra aandacht voor de afwerking van de onder- en bovenzijde van de deur met bijv. UniPrime Randsealer.

UNIPRIME RANDAFWERKING


Bij het toepassen van multiplex is de afwerking van de kopse kanten van groot belang. Hiermee wordt voorkomen dat het multiplex te veel vocht opneemt en er schade ontstaat. Zaag de kopse kanten bij horizontale vlakken bij voorkeur schuin ('arm') en schuur deze goed glad. Zorg voor adequate randafwerking met bijv. 2 lagen UniPrime Randsealer of PVAC-lijm (transparant) klasse D4 met harder.

LET OP: De plaat randen zijn voorzien van een randafwerkingsverf, bedoeld als bescherming tijdens o.a. transport. Dit is geen definitieve randsealer.


UNIPRIME MULTIPLEX

Verwerkingsstappen



- 1 Ontvetten en schuren.
- 2 (Zaag)kanten afronden naar R3 (radius = 3) i.v.m. de verfhechting.
- 3 2 lagen Uniprime randsealer op de kanten aanbrengen.
- 4 Gebruik RVS-bevestigingsmaterialen.
- 5 Het gebruik van nieten is niet toegestaan.
- 6 Schroef- en spijkergaten binnen 24-uur afwerken met een krimprij epoxy vulmiddel.
- 7 Aanbrengen van definitieve afwerklaag binnen 3 maanden.




1: Open voegen. Geen stuiknaden.



2+3: Rechte kanten met ruimte van 8mm voor 'werking' (zwellen, krimpen en onderhoud). Geen verstek met schuine kanten.



4: Waterslagprofiel. Geen H-profiel.



5: Afronden. Niet recht afschuiven.

